

GE (GENERAL ELECTRIC)

Cablaggio

Collegare i singoli inverter e il Solar-Log™ mediante cavi di rete con uno switch o un router Ethernet.

Prima di procedere alla configurazione degli indirizzi di rete in ogni inverter impostare un diverso ID dell'apparecchio.

Con l'ausilio del kit di impostazione IP del costruttore dell'inverter assegnare ad ogni inverter uno specifico indirizzo IP. I primi tre numeri devono corrispondere all'indirizzo del Solar-Log™ (ad es. 192.168.178). Per il quarto numero utilizzare un posto libero nel proprio segmento di rete.

Questa procedura è descritta nel manuale di monitoraggio SVT (disponibile alla pagina Internet di GE).

Dopodiché è possibile avviare il riconoscimento dell'apparecchio nel Solar-Log™.