

SALICRU EQXLV

Note importanti: non aprire mai la scatola dell'inverter, quando questo è sotto tensione. Osservare assolutamente le avvertenze contenute nel manuale del produttore. Gli indirizzi dell'inverter vengono impostati mediante un software PC supplementare. Maggiori informazioni sono disponibili presso il produttore Salicru.

Cablaggio:

Collegare i singoli inverter fra di loro con un cavo dati schermato a 2 poli, come descritto nel manuale Salicru.

Collegare rispettivamente il morsetto 2 (A out) con il morsetto 4 (A in) dell'inverter successivo e allo stesso modo i morsetti B (1 = B out, 3 = B in). Nell'ultimo inverter può essere necessaria una resistenza terminale di 120 Ohm.

Collegare il Solar-Log™ con il primo inverter come descritto di seguito:

<u>Solar-Log™</u>		<u>Morsettiera nell'inverter</u>
Bianco	(1)	4 (A in)
Marrone	(4)	3 (B in)

