



Il mio inverter è supportato?

Avvertenza: il Solar-Log **non** può essere collegato in parallelo con i sistemi di monitoraggio presenti!

La lista aggiornata con tutti gli inverter supportati si trova sul nostro sito internet

SMA

- tutti i modelli SWR dal 2002 (vecchio protocollo Sunny-Net)
- aggiornamento via Eeprom con il protocollo attuale SMA-Net
- tutte le versioni SunnyBoy
- tutti i MiniCentral



Kaco / Vaillant / SunGrid3

Tutti i modelli PVI-BluePlanet dal 2002
(evtl. cambiam. Eeprom)

Tutti i modelli Powador, anche inverter
centralizzati

Fronius

Tutti i modelli IG-String (IG15-IG60)
Anche IG Plus



- 1-10 inverter
fino a ca. 50 kWp
→ Solar-Log 500/500BT



solo con DSL!

- 1 - 100 inverter
fino a 1 MWp
→ Solar-Log 1000/1000BT





SMA

modelli SMC o SB

→ RS485 – PiggyBack della SMA o della Solare Datensysteme.

SMA SB 3000/4000/5000 TL -20

→ SMA Data Modul DM-485-CB





Fronius

occorre acquistare separatamente ed installare la ComCard.

Gli inverter Fronius vengono riconosciuti solo se collegati solo all'interfaccia RS 485/422 B del Solar-Log800e/1000.





Registrazione Solar-Log™ WEB „Classic - 2° Edition”

Dati dell'impianto

Numero Seriale Solar-Log™: [Dove posso trovare il numero seriale?](#)
Visibile pubblicamente: Sì No [Che cosa significa?](#)

Localizzazione dei dati

Saluto:
Nome:
Cognome:
Ditta*:
via / num. civico:
CAP:
Città:
Paese:
Stato:

Contatti

Indirizzo Email:
Telefono*:
Cellulare*:
Fax*:

Condizioni & Politica sulla Privacy

Si prega di confermare di aver letto e accettato le nostre [Condizioni](#) e le nostre [###Datenschutz###](#) condizioni d'uso.

Ho letto e accettato le [Condizioni](#) condizioni generali di contratto



Si prega di inserire la password contenuta nell'immagine a sinistra

[Perchè questa password?](#)

* informazioni facoltative