

SCHEMA DI CABLAGGIO INGETEAM

Per la connessione tra Solar-Log™ e l'inverter possono essere utilizzati cavi pre-assemblati (acquistabili - accessori esclusi) o preparare personalmente il cavo .

<u>Solar-Log™</u>	<u>RS485 Scheda nell'inverter</u>
Bianco (1)	Pin 1 RS485 A (+)
Verde (3)	Pin 6 GND
Marrone (4)	Pin 2 RS485 B (-)

All'ultimo inverter si deve inserire un Jumper JP3 per terminare il bus della RS485.

