



Per collegare il Solar-Log™ al primo inverter, si può utilizzare sia un cavo dati in parte preconfezionato (accessorio, non compreso nel pacchetto di fornitura) che un proprio cavo.

<u>Solar-Log™</u>		<u>morsettiera sull'inverter (a destra)</u>
bianco	(1)	contatto 1-A
verde	(3)	contatto 3-GND
marrone	(4)	contatto 2-B

Gli inverter Pico/Convert sono dotati di tracker MPP multipli, in altre parole ogni ingresso delle stringhe viene monitorato separatamente ed adattato nella maniera più ottimale ai moduli collegati. Il Solar-Log™ può leggere i dati fino a 3 singole stringhe separatamente, ma questo dipende da un eventuale collegamento in parallelo all'interno dell'inverter e quindi il numero può essere minore. Il Solar-Log™ riconosce automaticamente quante stringhe sono attive durante il processo di riconoscimento degli inverter.

L'inverter deve immettere corrente in rete affinché le singole stringhe siano correttamente riconosciute!